
饮水量检测

CSE5010无线网络与移动计算 project proposal







计量方法动态自适应计量算法



何止精准, 更要好用

±2ml 的饮水量监测精度,来自全新的智能饮水监测技术。甚至 无需放置于桌面,即可实时、精准地记录你的每一次饮水,然后 通过屏幕为你呈现。我们重新发明的这项技术,只为尊重你本来 的饮水习惯,并带来更出色的使用体验。 01 预设情景

02 解决方法


03 预期结果







预设情景

1. 形状、内径、高度已知且固定的杯子







实际倾斜角度



解决方法

硬件:

三轴加速度计(贴于杯子底部?侧面?),压力传感器,圆柱状水杯

模型学习:

收集人喝水时的三轴加速度计数据,分析喝水动作的信号特点,学习识别喝水动作

饮水量计算:

- 1. 通过压力传感器和杯子特性计算原始水量 L 和临界倾斜角度 ϕ
- 2. 通过水杯倾斜角度 $\phi 1$ 变化率判断水杯处于倒水状态还是喝水状态
- 3. $\phi 1$ 变化到最小时,根据水杯特性和倾斜角度计算杯中剩余水量 L1,饮水量 = L L1

动作识别

设定水杯倾斜角度 $\phi 1$ 变化率阈值 K_1

● 饮水

$$\phi 1 \geq \phi$$
 ,变化率 $\leq K_1$,倒出水量计入饮水量

● 倒水


$$\phi 1 \geq \phi$$
 ,变化率 > K_1 ,倒出水量不计入饮水量



● 加水 (对饮水量计算无影响)

压力传感器计算的新一轮初始水量 L > 上一轮由倾角计算的剩余水量

三轴加速计数据计算倾斜角算法



$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_{X,OUT}}{\sqrt{A^2_{Y,OUT} + A^2_{Z,OUT}}} \right)$$

$$\psi = \tan^{-1} \left(\frac{A_{Y,OUT}}{\sqrt{A^2_{X,OUT} + A^2_{Z,OUT}}} \right)$$


$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{A^2 X_{,OUT} + A^2 Y_{,OUT}}}{A_{Z,OUT}} \right)$$


液体体积公式 倾角较大时

$$\tan \phi = \frac{2r}{h_1} \Rightarrow h_1 = \frac{2r}{\tan \phi}$$

$$h_2 = l - h_1 = l - \frac{2r}{\tan \phi}$$

$$V = \frac{\pi r^2 (l + h_2)}{2} = \pi r^2 (l - \frac{r}{\tan \phi})$$





 h_2

液体体积公式 倾角较小时

分割成无数矩形薄片, 计算积分

矩形的底宽w:

$$w = 2\sqrt{r^2 - (r - x)^2} = 2\sqrt{2rx - x^2}$$


矩形的高h;
$$\tan \phi = \frac{\dot{r} + a}{l} \Rightarrow a = \frac{\tan \phi - l}{r}$$


$$\tan \phi = \frac{r - x + a}{h} \Rightarrow h = \frac{r - x + a}{h \tan \phi}$$

薄片厚度dx, x ε (0, r+a)

$$V = \int_0^{r+a} whx$$

$$V = \int_0^{r + \frac{\tan \phi - l}{r}} \frac{2\sqrt{2rx - x^2}(r^2 - rx + \tan \phi - l)}{rh \tan \phi} dx$$






液体体积公式

临界:

$$\tan \phi_c = \frac{2r}{l}$$

$$\phi_c = \arctan \frac{2r}{l}$$



$$V = \begin{cases} \frac{\pi r^{2}(l+h_{2})}{2} = \pi r^{2}(l - \frac{r}{\tan \phi}), & \phi \in (\phi_{c}, \frac{\pi}{2}) \\ \int_{0}^{r + \frac{\tan \phi - l}{r}} \frac{2\sqrt{2rx - x^{2}}(r^{2} - rx + \tan \phi - l)}{rh \tan \phi} dx, & \phi \in (0, \phi_{c}) \end{cases}$$

评估

- ground truth:
 用电子秤称取喝水前后水与水杯的总重量
- 对照组: 用重力传感器计算喝水前后水与水杯的重力差作为饮水量
- 实验组: 用本项目所述方法计算所得饮水量
- 对照组与ground truth的差值作为对照组误差 实验组与ground truth的差值作为实验组误差 对比对照组与实验组的误差



预期结果

◆ 固定形状的杯子,固定的饮水者

◆ 实验组误差应与对照组误差类似或更小

Work Flow

- ◆ 杯子和传感器的组装
- ◆ 在杯子端计算饮水量并将数据发送到 APP 端
- ◆ APP 端记录每次饮水的时间和饮水量,提供编辑、展示功能 (list、折线图)
- ◆ 试验测试

